


SHIBUYA ULTIMA RCIV Sight Part Assembly Diagram 部品展開図



SHIBUYA ULTIMA RCIV Sight Part List 部品名

部品番号	部品名	Part Description
AR-8	六角穴付キャップねじ M4x15	Cap Screw M4x15
AR-9	内歯ワッシャー M4	Lock Washer M4
AR-15	サイトピン	Sight Pin
AR-15-2	マーカ	Dot for Shibuya Sight Pin
BL-3	六角穴付ボタンキャップねじ M5x12	Cap Screw M5x12
EX-11	ナイロンワッシャー M4	Nylon Washer M4
EX-13	六角穴付皿ねじ No.10-24	Screw for Mounting Block #10-24
PB-9	PVCワッシャー	PVC Washer
SX-14	クリックスプリング	Click Ball Spring
UCP-12	十字穴付皿小ねじ M2x4	Countersunk Screw M2x4
UCT-12	ノルトロックワッシャー NL-3	Nord-Lock Washer NL-3
UCT-13	六角穴付低頭キャップ M3x6	Low Head Cap Screw M3x6
UL-5	フロントスペーサー	X-Lock Front Spacer
UL-9	ロックスプリング	Lock Spring
UL-10	ジャンプレバー	Release Lever
UL-11	レバー軸	Release Lever Pin
UL-12	レバースプリング	Release Lever Spring
UL-15	インジケータIN	Indicator Pin-In
UL-16	インジケータOUT	Indicator Pin-Out
UL-23	リトルワッシャー M3	Flat Washer M3
UL-39	ナイロンボール	Nylon Click Ball
UL-44	六角穴付キャップねじ M3x4	Cap Screw M3x4
UL-45	セットスクリュー くぼみ先 M3x3	Hollow Point Set Screw M3x3
UL-46	セットスクリュー 平先 M3x6	Flat Point Set Screw M3x6
ULT-2	横スライダー	Windage Slider
ULT-4	サイトピンストッパー	Sight Pin Locker
ULT-5	テーパワッシャ M3	Tapered Washer M3
ULT-9	通しネジサポート	Drive Shaft Support
ULT-10	マウントノブ	Mount Knob
ULT-11U	ナローマウント	Narrow Mount
ULT-12	ブラケット	Bracket
ULT-17P-9R/9L	カーボンエクステンション 9インチ RH/LH	Carbon Extension 9 RH/LH
URIV-1	ブロック本体	Aperture Block Base

部品番号	部品名	Part Description
URIV-2	エレベーションバー520	Elevation Bar 520
URIV-3	エレベーションダイヤル	Elevation Dial
URIV-4	ウィンデージダイヤルRC	Windage Dial
URIV-5	通しネジ520単体	Drive Shaft 520
URIV-6	エレベーションノブ	Elevation Knob
URIV-7	ロッキングブロックスペーサー	Locking Block Spacer
URIV-8L	スケールプレート	Scale Plate (equal spacing)
URIV-9	横軸	Windage Guide Rod
URIV-10	軸受けRC	Bearing for Recurve Windage Unit
URIV-11	軸受け1	Bearing for Drive Shaft
URIV-12	ダイヤルストッパーRC	Dial Stopper
URIV-13	ロッキングブロック	Locking Block
URIV-14	リアスペーサーRC	Rear Spacer RC
URP-9	サイトピンストッパーノブ	Sight Pin Knob
URP-18	ブランクテープRC	RC (PRO) Blank Tape
URP-19L	ブランクプレート	Blank Plate
-	六角レンチ 1.5mm	Hex Key Wrench 1.5mm
-	六角レンチ 2mm	Hex Key Wrench 2mm
-	六角レンチ 2.5mm	Hex Key Wrench 2.5mm